

表の見方

【適合欄が○の場合】お使いのスマートフォン機種で、DR Touchアプリをご使用いただけます。
最新のDR Touchアプリをご利用いただくために、
iPhone / Android 端末ともに、DR Touchアプリが対応する最新のOSバージョンで
ご使用いただくことを推奨いたします。

ご注意

- ※1 iOS17以降の一部のiPhoneで、動画をプレビュー再生できない事象を確認しております。
本事象はiPhoneのホーム画面から次のいずれかの操作で回避できる場合があります。
・「設定」→「モバイル通信」→「モバイルデータ通信」をオフに切替
- ※2 一部Android 12 端末にて動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。
映像領域が小さく表示される場合は、パソコン用ビューアソフト「DR Viewer S20」よりご確認下さい。
- ※3 Google Play非対応のAndroid端末ではご使用いただけません。
- ※4 掲載のスマートフォンの動作を完全に保証するものではありません。
適合欄が○の場合でも、ご使用の環境によっては動作しないことがあります。
- ※5 未掲載のスマートフォン機種については、適合未確認のため、ご使用いただけない場合があります。
もしご使用いただけない場合、映像確認や設定変更を行う際は、パソコン用ビューアソフトをご使用ください。

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 |
|----------|-------|-------------------|---------|----|
| docomo | Apple | iPhone 17 | 26.1 | ○ |
| docomo | Apple | iPhone 17 Air | 26.1 | ○ |
| docomo | Apple | iPhone 17 Pro | 26.1 | ○ |
| docomo | Apple | iPhone 17 Pro MAX | 26.1 | ○ |
| au | Apple | iPhone 17 | 26.1 | ○ |
| au | Apple | iPhone 17 Air | 26.1 | ○ |
| au | Apple | iPhone 17 Pro | 26.1 | ○ |
| au | Apple | iPhone 17 Pro MAX | 26.1 | ○ |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 | 26.1 | ○ |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 Air | 26.1 | ○ |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 Pro | 26.1 | ○ |
| SoftBank | Apple | iPhone 17 Pro MAX | 26.1 | ○ |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|----------|-------------------------|---------|----|---|
| docomo | Apple | iPhone 16e | 18.6 | ○ | プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-51E | 15 | ○ | |
| docomo | FCNT | F-52E | 15 | ○ | |
| docomo | FCNT | F-53E | 14 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 9 | 16 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro | 16 | × | |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 16 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 16 | × | |
| docomo | Google | Google Pixel 9a | 16 | ○ | |
| docomo | motorola | M-51E | 14 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51E | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51F | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52E | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52F | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53F | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54D | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54E | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54F | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-55D | 15 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-55E | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51D | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51E | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-52E | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-52F | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-53E | 15 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-54E | 15 | × | |
| docomo | SONY | SO-51D | 15 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-51F | 15 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-52D | 15 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-52E | 15 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-53D | 15 | ○ | |
| au | Apple | iPhone16e | 18.6 | ○ | |
| au | FCNT | FCG02 | 15 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 9 | 16 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|------|---|--|
| au | Google | Google Pixel 9 Pro | 16 | × | |
| au | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 16 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 16 | × | |
| au | Google | Google Pixel 9a | 16 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYG04 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG22 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG23 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG24 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG25 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG26 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG27 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG28 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG29 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG30 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG31 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG32 | 15 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG33 | 15 | ○ | |
| au | SHARP | SHG14 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG10 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG11 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG12 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG14 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG15 | 15 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG03 | 15 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG04 | 15 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG05 | 15 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG07 | 15 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone16e | 18.6 | ○ | |
| SoftBank | FCNT | A402FC | 15 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 | 16 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro | 16 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 16 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 16 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9a | 16 | ○ | |
| SoftBank | motorola | XT2451-5 | 15 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|----------|----|---|--|
| SoftBank | SAMSUNG | SM-A253Z | 15 | ○ | |
| SoftBank | SAMSUNG | SM-S931Z | 15 | ○ | |
| SoftBank | SAMSUNG | SM-S938Z | 15 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A301SH | 15 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A405SH | 15 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A504SH | 15 | × | |
| SoftBank | SHARP | LP-03 | 15 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A301SO | 15 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A302SO | 15 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A402SO | 15 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A501SO | 15 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A301XM | 15 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A401XM | 15 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A402XM | 15 | ○ | |
| SoftBank | ZTE | A303ZT | 14 | ○ | |
| SoftBank | KYOCERA | A301KC | 15 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 |
|--------|---------|-------------------------|---------|---|
| docomo | Apple | iPhone 15 | 18.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Plus | 18.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Pro | 18.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Pro Max | 18.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-51E | 14 | ○ |
| docomo | FCNT | F-52E | 14 | ○ |
| docomo | FCNT | MR01 | 14 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 7a | 15 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 8 | 15 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 8 Pro | 15 | × |
| docomo | Google | Google Pixel 8a | 15 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 9 | 15 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro | 15 | × |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 15 | ○ 端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試しください。 |
| docomo | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 15 | × |
| docomo | Google | Google Pixel Fold | 15 | ○ 端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試しください。 |
| docomo | SAMSUNG | SC-54E | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-55E | 14 | ○ 端末を開いた状態では、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を閉じた状態で再度お試しください。 |
| docomo | SHARP | SH-51E | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-52E | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-53E | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-51E | 15 | ○ |
| docomo | SONY | SO-52E | 14 | ○ |
| au | Apple | iPhone 15 | 18.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 15 Plus | 18.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 15 Pro | 18.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 15 Pro Max | 18.3 | ○ |
| au | FCNT | FCG02 | 14 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 7a | 15 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 8 | 15 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 8 Pro | 15 | × |
| au | Google | Google Pixel 8a | 15 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 9 | 15 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 9 Pro | 15 | × |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|------|---|--|
| au | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 15 | ○ | 端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試しください。 |
| au | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 15 | × | |
| au | Google | Google Pixel Fold | 15 | ○ | 端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試しください。 |
| au | SAMSUNG | SCG28 | 14 | ○ | 端末を開いた状態では、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を閉じた状態で再度お試しください。 |
| au | SAMSUNG | SCG29 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG14 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG13 | 15 | ○ | |
| au | SONY | SOG14 | 14 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG07 | 14 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 | 18.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Plus | 18.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro | 18.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro Max | 18.3 | ○ | |
| SoftBank | FCNT | A402FC | 14 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7a | 15 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8 | 15 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8 Pro | 15 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8a | 15 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 | 15 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro | 15 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro Fold | 15 | ○ | 端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試しください。 |
| SoftBank | Google | Google Pixel 9 Pro XL | 15 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel Fold | 15 | × | |
| SoftBank | motorola | XT2403-5 | 15 | ○ | |
| SoftBank | motorola | XT2323-7 | 14 | ○ | |
| SoftBank | motorola | XT2453-7 | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A401SH | 15 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A404SH | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | AQUOS sense9 | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A401SO | 15 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A402SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 14T Pro | 14 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 |
|----------|-------|-------------------|---------|---|
| docomo | Apple | iPhone 16 | 18.0 | <input type="radio"/> プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 16 Plus | 18.0 | <input type="radio"/> プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 16 Pro | 18.0 | <input type="radio"/> プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 16 Pro Max | 18.0 | <input type="radio"/> プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| au | Apple | iPhone 16 | 18.0 | <input type="radio"/> |
| au | Apple | iPhone 16 Plus | 18.0 | <input type="radio"/> |
| au | Apple | iPhone 16 Pro | 18.0 | <input type="radio"/> |
| au | Apple | iPhone 16 Pro Max | 18.0 | <input type="radio"/> |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 | 18.0 | <input type="radio"/> |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Plus | 18.0 | <input type="radio"/> |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Pro | 18.0 | <input type="radio"/> |
| SoftBank | Apple | iPhone 16 Pro Max | 18.0 | <input type="radio"/> |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 |
|--------|---------|-------------------|---------|--|
| docomo | Apple | iPhone 14 | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Plus | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Plus | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Pro | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 15 Pro Max | 17.6 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意※1をご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-51C | 13 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 7a | 14 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 8a | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-51D | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-51E | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-52D | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-52E | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-53D | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-53E | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-54C | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-55C | 14 | ○ 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| docomo | SAMSUNG | SC-56C | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-51C | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-51D | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-52C | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-52D | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-53C | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-53D | 14 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-54D | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-51C | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-52C | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-53C | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-54C | 14 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 | 17.6 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 Plus | 17.6 | ○ |

| | | | | | |
|----------|---------|-------------------|------|---|---|
| au | Apple | iPhone 14 Pro | 17.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 15 | 17.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 15 Plus | 17.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 15 Pro | 17.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 15 Pro Max | 17.6 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 7a | 14 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 8a | 14 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYG03 | 14 | ○ | |
| au | OPPO | OPG04 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG16 | 14 | ○ | 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| au | SAMSUNG | SCG17 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG18 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG19 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG20 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG21 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG24 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG25 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG26 | 14 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG27 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG08 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG10 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG11 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG12 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG06 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG07 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG08 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG09 | 14 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG03 | 14 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG04 | 14 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG05 | 14 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Plus | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.6 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------|------|---|--|
| SoftBank | Apple | iPhone 15 | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Plus | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 15 Pro Max | 17.6 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7a | 14 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8a | 14 | ○ | |
| SoftBank | motorola | XT2323-7 | 13 | ○ | |
| SoftBank | OPPO | A302OP | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A202SH | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A208SH | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A301SH | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A302SH-s | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-02 | 14 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-03 | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A201SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A202SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A204SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A301SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A302SO | 14 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A301XM | 14 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A401XM | 14 | ○ | |
| SoftBank | ZTE | A303ZT | 13 | ○ | |
| SoftBank | KYOCERA | A301KC | 13 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 |
|--------|---------|--------------------|---------|---|
| docomo | Apple | iPhone 14 | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Plus | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone SE (第3世代) | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone15 | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone15 Plus | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone15 Pro | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | Apple | iPhone15 Pro Max | 17.3 | ○ プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-51B | 13 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 8 | 14 | ○ |
| docomo | Google | Google Pixel 8 Pro | 14 | × |
| docomo | Google | Google Pixel Fold | 14 | ○ 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| docomo | KYOCERA | KY-51B | 12 | ○ 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | SAMSUNG | SC-54D | 14 | ○ |
| docomo | SAMSUNG | SC-55D | 14 | ○ 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| docomo | SHARP | SH-51D | 13 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-52D | 13 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-53D | 13 | ○ |
| docomo | SHARP | SH-54D | 13 | ○ |
| docomo | SONY | SO-51D | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-52D | 14 | ○ |
| docomo | SONY | SO-53D | 14 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 Plus | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 Pro | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone SE (第3世代) | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone15 | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone15 Plus | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone15 Pro | 17.3 | ○ |
| au | Apple | iPhone15 Pro Max | 17.3 | ○ |
| au | Google | Google Pixel 6a | 14 | × |
| au | Google | Google Pixel 7 | 14 | × |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|------|---|---|
| au | Google | Google Pixel 7 Pro | 14 | × | |
| au | Google | Google Pixel 8 | 14 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 8 Pro | 14 | × | |
| au | Google | Google Pixel Fold | 14 | ○ | 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| au | KYOCERA | KYG03 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG22 | 14 | ○ | 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| au | SAMSUNG | SCG23 | 14 | ○ | |
| au | SHARP | SHG11 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG10 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG11 | 14 | ○ | |
| au | SONY | SOG12 | 14 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG03 | 13 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Plus | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro Max | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone SE（第3世代） | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone15 | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone15 Plus | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone15 Pro | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone15 Pro Max | 17.3 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 6a | 14 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7 | 14 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7 Pro | 14 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8 | 14 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 8 Pro | 14 | × | |
| SoftBank | Google | Google Pixel Fold | 14 | ○ | 端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試しください。 |
| SoftBank | OPPO | A302OP | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A301SH | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A302SH-s | 13 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A301SO | 13 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A302SO | 13 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A201XM | 13 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|-------------------|---------|----|--|
| docomo | Apple | iPhone 13 | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 mini | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Plus | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone SE（第3世代） | 16.6 | ○ | |
| docomo | FCNT | F-51C | 12 | × | |
| docomo | Google | Pixel 7a | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52D | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51D | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52C | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51C | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53D | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53C | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53B | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-56B | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51C | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-53C | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-54B | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-52C | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51B | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-53C | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-53B | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-52B | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-51B | 13 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 mini | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Plus | 16.6 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|-------------------|------|---|--|
| au | Apple | iPhone 14 Pro | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE (第3世代) | 16.6 | ○ | |
| au | FCNT | FCG01 | 13 | ○ | |
| au | Google | Pixel 7a | 13 | ○ | |
| au | OPPO | OPG03 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG12 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG20 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG19 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG14 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG13 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG21 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG15 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG18 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG04 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG08 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG06 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG10 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG07 | 13 | ○ | |
| au | SHARP | SHG05 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG08 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG05 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG04 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG03 | 13 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG02 | 13 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 mini | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Plus | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone SE (第3世代) | 16.6 | ○ | |
| SoftBank | FCNT | A101FC | 13 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|----------|----|---|--|
| SoftBank | Google | Pixel 7a | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-02 | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-01 | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A102SH | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A208SH | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A202SH | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A101SH | 13 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A201XM | 12 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A101XM | 13 | ○ | |
| SoftBank | BALMUDA | A101BM | 12 | × | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|--------------------|---------|----|--|
| docomo | Apple | iPhone 13 | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 mini | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Plus | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone SE（第3世代） | 16.3 | ○ | |
| docomo | FCNT | F-41B | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-52A | 12 | × | |
| docomo | LG | L-52A | 12 | × | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54C | 13 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-55C | 13 | × | |
| docomo | SAMSUNG | SC-56C | 13 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51C | 12 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-52C | 12 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-53C | 12 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-51C | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-52C | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-54C | 13 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-53C | 12 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 mini | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Plus | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Pro | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE（第3世代） | 16.3 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 6a | 13 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 7 | 13 | ○ | |
| au | Google | Google Pixel 7 Pro | 13 | × | |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|------|---|--|
| au | Google | GR1YH | 13 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYG01 | 12 | × | |
| au | OPPO | OPG04 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| au | SAMSUNG | SCG16 | 13 | × | |
| au | SAMSUNG | SCG17 | 13 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG18 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| au | SHARP | SHG08 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG09 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG10 | 12 | ○ | |
| au | SONY | SOG06 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG07 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG09 | 13 | ○ | |
| au | SONY | SOG08 | 12 | × | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 mini | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Plus | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 14 Pro Max | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone SE (第3世代) | 16.3 | ○ | |
| SoftBank | Google | G4S1M | 13 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 6a | 13 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7 | 13 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 7 Pro | 13 | × | |
| SoftBank | Google | Pixel 6 Pro | 13 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A202SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A208SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LEITZ PHONE 2 | 12 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A201SO | 13 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A202SO | 13 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A204SO | 13 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A001XM | 12 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A101XM | 12 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|-------------------|---------|----|--|
| docomo | Apple | iPhone 13 | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 mini | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone SE（第3世代） | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 mini | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 Pro | 15.6 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| docomo | FCNT | F-51B | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | FCNT | F-52B | 11 | ○ | |
| docomo | KYOCERA | KY-51B | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51B | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51C | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52A | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | SAMSUNG | SC-52C | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53A | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | SAMSUNG | SC-53C | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54A | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-56B | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | SHARP | SH-41A | 12 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-53A | 12 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-54B | 12 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-41B | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| docomo | SONY | SO-52B | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認ください。 |
| au | Apple | iPhone 13 | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 mini | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE（第3世代） | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 | 15.6 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|-------------------|------|---|---|
| au | Apple | iPhone 12 mini | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 Pro | 15.6 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| au | FCNT | FCG01 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | OPPO | OPG02 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | SAMSUNG | SCG02 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | SAMSUNG | SCG04 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | SAMSUNG | SCG06 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | SAMSUNG | SCG07 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | SAMSUNG | SCG08 | 12 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG09 | 12 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG13 | 12 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG14 | 12 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG15 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG03 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG06 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG07 | 12 | × | |
| au | SONY | SOG04 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 mini | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone SE (第3世代) | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 mini | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 Pro | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 Pro Max | 15.6 | ○ | |
| SoftBank | FCNT | A101FC | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| SoftBank | SHARP | A004SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A101SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A102SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A201SH | 12 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-01 | 12 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A101XM | 11 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|----------|---------|-------------------|---------|----|---|
| docomo | Apple | iPhone 13 Pro | 15.4 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 Pro Max | 15.4 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-41A | 11 | × | |
| docomo | LG | L-41A | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52B | 12 | × | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53B | 12 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-42A | 11 | × | |
| docomo | SHARP | SH-51B | 12 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-54B | 11 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-51B | 12 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-53B | 12 | ○ | |
| docomo | SONY | SO-52B | 11 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 mini | 15.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 13 Pro Max | 15.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 | 15.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 mini | 15.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE（第二世代） | 15.4 | ○ | |
| au | Google | Pixel 6 | 12 | × | |
| au | KYOCERA | KYV48 | 11 | × | |
| au | OPPO | OPG03 | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| au | OPPO | OPG02 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG10 | 12 | × | |
| au | SAMSUNG | SCG12 | 12 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCV49 | 11 | × | |
| au | SHARP | SHG04 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHG05 | 12 | ○ | |
| au | SHARP | SHV46 | 11 | × | |
| au | SONY | SOG03 | 12 | ○ | |
| au | SONY | SOG05 | 12 | ○ | |
| au | SONY | SOG04 | 11 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG02 | 12 | ○ | |
| au | ZTE | ZTG01 | 11 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 13 | 15.4 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone12 Pro | 15.4 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|-------------|----|---|---|
| SoftBank | Google | G025H | 12 | ○ | |
| SoftBank | Google | G025M | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| SoftBank | Google | G4S1M | 12 | ○ | |
| SoftBank | Google | G5NZ6 | 12 | ○ | |
| SoftBank | Google | Pixel 6 Pro | 12 | × | |
| SoftBank | LG | A001LG | 11 | ○ | |
| SoftBank | OPPO | A102OP | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 901SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A101SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A102SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | LP-01 | 11 | ○ | |
| SoftBank | SONY | A101SO | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| SoftBank | SONY | A103SO | 12 | ○ | 動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。 |
| SoftBank | BALMUDA | A101BM | 11 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|-------------------|---------|----|--|
| docomo | Apple | iPhone 11 | 14.7 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone 12 mini | 14.7 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-41B | 11 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-52A | 11 | ○ | |
| docomo | LG | L-51A | 11 | ○ | |
| docomo | LG | L-52A | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-01M | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-03L | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-04L | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-41A | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51A | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51B | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54A | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-01M | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-02M | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-04L | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51A | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-53A | 11 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-01M | 11 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-03L | 11 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-41A | 11 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-41B | 11 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 11 Pro Max | 14.7 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE（第二世代） | 14.7.1 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 | 14.7 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYG01 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG01 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG04 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG07 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG08 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG09 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCV45 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCV47 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCV48 | 11 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------|--------|---|--|
| au | SHARP | SHG01 | 11 | ○ | |
| au | SHARP | SHG02 | 11 | ○ | |
| au | SHARP | SHG03 | 11 | ○ | |
| au | SHARP | SHV45 | 11 | ○ | |
| au | SHARP | SHV47 | 11 | ○ | |
| au | SHARP | SHV48 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOG01 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOV40 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOV41 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOV43 | 11 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG01 | 11 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 11 Pro Max | 14.7 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 Pro | 14.7 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 Pro Max | 14.7.1 | ○ | |
| SoftBank | Motorola | XT2071-4 | 11 | ○ | |
| SoftBank | OPPO | A001OP | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 906SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 908SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A002SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A004SH | 11 | ○ | |
| SoftBank | Xiaomi | A001XM | 10 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|-------------------|---------|----|--|
| docomo | Apple | iPhone 11 Pro Max | 14.4 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone12 | 14.4 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-02L | 10 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-41A | 10 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-42A | 10 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-51A | 10 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 3a | 11 | ○ | |
| docomo | LG | L-01L | 10 | ○ | |
| docomo | LG | L-41A | 10 | ○ | |
| docomo | LG | L-51A | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-02M | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-41A | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-42A | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-51A | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-52A | 11 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-53A | 10 | ○ | |
| docomo | SAMSUNG | SC-54A | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-02M | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-41A | 11 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-51A | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-41A | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-51A | 11 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-52A | 11 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 11 Pro | 14.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone SE（第二世代） | 14.4 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 12 Pro | 14.4 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYV45 | 10 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYV48 | 10 | ○ | |
| au | OPPO | OPG01 | 10 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG01 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG02 | 11 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG04 | 10 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG06 | 10 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCG07 | 10 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|------|---|--|
| au | SAMSUNG | SCV46 | 10 | ○ | |
| au | SAMSUNG | SCV48 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHG01 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHG02 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV43 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV48 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOG01 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOG02 | 11 | ○ | |
| au | Sony | SOV43 | 10 | ○ | |
| au | Xiaomi | XIG01 | 10 | ○ | |
| au | ZTE | ZTG01 | 10 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 11 | 14.4 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 mini | 14.4 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 12 Pro Max | 14.4 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3a | 11 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3a XL | 11 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 4 | 11 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 4 XL | 11 | ○ | |
| SoftBank | LG | 901LG | 10 | ○ | |
| SoftBank | LG | A001LG | 10 | ○ | |
| SoftBank | LG | LG K50 | 10 | ○ | |
| SoftBank | OPPO | A001OP | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 901SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 908SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A001SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | A002SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | Sony | A002SO | 11 | ○ | |
| SoftBank | ZTE | 902ZT | 10 | ○ | |

| 通信会社 | メーカー | 型番 | OSバージョン | 適合 | |
|--------|---------|-------------------|----------------|----|---|
| docomo | Apple | iPhone 11 Pro Max | 13.5 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone X | 13.5 | ○ | |
| docomo | Apple | iPhone XS | 13.5 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-02L | 9 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-03L | 8.1 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-01L | 8.1 | ○ | |
| docomo | Fujitsu | F-01M | 8.1 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 3 | 10 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 3 XL | 10 | ○ | |
| docomo | Google | Google Pixel 3a | 10 | ○ | |
| docomo | HUAWEI | HW-02L | 9 | ○ | |
| docomo | KYOCERA | KY-01L | 1.030DC.0002.a | × | |
| docomo | LG | L-01L | 9 | ○ | プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。 |
| docomo | Samsung | SC-02M | 9 | ○ | |
| docomo | Samsung | SC-02L | 10 | ○ | |
| docomo | Samsung | SC-01M | 10 | ○ | |
| docomo | Samsung | SC-01L | 10 | ○ | |
| docomo | Samsung | SC-03L | 10 | ○ | |
| docomo | Samsung | SC-04L | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-04L | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-01L | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-02M | 9 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-01M | 10 | ○ | |
| docomo | SHARP | SH-02L | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| docomo | SHARP | SH-03L | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| docomo | Sony | SO-03L | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-01M | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-02L | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-01L | 10 | ○ | |
| docomo | Sony | SO-04K | 10 | ○ | |
| au | Apple | iPhone 11 Pro | 13.5 | ○ | |
| au | Apple | iPhone XS Max | 13.5 | ○ | |
| au | HUAWEI | HWV33 | 10 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYV47 | 10 | ○ | |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|------|---|---|
| au | KYOCERA | KYV46 | 10 | ○ | |
| au | KYOCERA | KYV45 | 9 | ○ | |
| au | LG | LGV36 | 9 | ○ | プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。 |
| au | Samsung | SCV46 | 9 | ○ | |
| au | Samsung | SCV43 | 10 | ○ | |
| au | Samsung | SCV44 | 10 | ○ | |
| au | Samsung | SCV45 | 10 | ○ | プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。 |
| au | Samsung | SCV40 | 10 | ○ | |
| au | Samsung | SCV41 | 10 | ○ | |
| au | Samsung | SCV42 | 10 | ○ | |
| au | Samsung | SCV47 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV44 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV43 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV43 | 9 | ○ | |
| au | SHARP | SHV45 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV46 | 10 | ○ | |
| au | SHARP | SHV47 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOV40 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOV41 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOV42 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOV38 | 10 | ○ | |
| au | Sony | SOV39 | 10 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone 11 | 13.5 | ○ | |
| SoftBank | Apple | iPhone XR | 13.5 | ○ | |
| SoftBank | Fujitsu | 801FJ | 10 | ○ | プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。 |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3 | 10 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3 XL | 10 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3a | 10 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3a XL | 10 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 4 | 10 | ○ | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 4 XL | 10 | ○ | |
| SoftBank | HUAWEI | HUAWEI Mate 20 Pro | 10 | ○ | |
| SoftBank | HUAWEI | 704HW | 9 | ○ | |
| SoftBank | KYOCERA | 704KC | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| SoftBank | KYOCERA | NP902KC | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|-----|---|---|
| SoftBank | LG | 901LG | 9 | ○ | |
| SoftBank | LG | LGK50 | 9 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | android one S5 | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 803SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 808SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 901SH | 9 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 801SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | 906SH | 10 | ○ | |
| SoftBank | SHARP | NP805SH | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| SoftBank | SHARP | 807SH | 8.1 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| SoftBank | SHARP | 704SH | 8.0 | ○ | 最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。 |
| SoftBank | Sony | 802SO | 10 | ○ | |
| SoftBank | Sony | 901SO | 10 | ○ | |
| SoftBank | Sony | 801SO | 10 | ○ | |