機種：　ドライブレコーダー　　適合確認機種：861機種　更新日： 2026/6/5

表の見方

【適合欄が○の場合】お使いのスマートフォン機種で、DR Touchアプリをご使用いただけます。
最新のDR Touchアプリをご利用いただくために、
iPhone / Android 端末ともに、DR Touchアプリが対応する最新のOSバージョンで
ご使用いただくことを推奨いたします。

ご注意

※1 iOS17以降の一部のiPhoneで、動画をプレビュー再生できない事象を確認しております。
本事象はiPhoneのホーム画面から次のいずれかの操作で回避できる場合があります。
・「設定」→「モバイル通信」→「モバイルデータ通信」をオフに切替

※2 一部Android 12 端末にて動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。
映像領域が小さく表示される場合は、パソコン用ビューアーソフト「DR Viewer S20」よりご確認下さい。

※3 Google Play非対応のAndroid端末ではご使用いただけません。

※4 掲載のスマートフォンの動作を完全に保証するものではありません。
適合欄が○の場合でも、ご使用の環境によっては動作しないことがあります。

※5 未掲載のスマートフォン機種については、適合未確認のため、ご使用いただけない場合があります。
もしご使用いただけない場合、映像確認や設定変更を行う際は、パソコン用ビューアーソフトをご使用ください。

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 16	26.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Plus	26.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Pro	26.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Pro Max	26.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16e	26.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	FCNT	F-51F	15	○	
docomo	Google	Google Pixel 10	16	○	
docomo	Google	Google Pixel 10 Pro	16	○	
docomo	Google	Google Pixel 10 Pro Fold	16	○	
docomo	Google	Google Pixel 10 Pro XL	16	○	
docomo	motorola	M-51E	15	○	
docomo	motorola	M-51F	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51F	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52F	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53E	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53F	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54F	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55F	16	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56F	16	○	

docomo	SHARP	SH-51F	15	○	
docomo	SHARP	SH-53F	16	○	
docomo	SONY	SO-51E	16	○	
docomo	SONY	SO-51F	16	○	
docomo	SONY	SO-52F	16	○	
au	Apple	iPhone 16	26.3	○	
au	Apple	iPhone 16 Plus	26.3	○	
au	Apple	iPhone 16 Pro	26.3	○	
au	Apple	iPhone 16 Pro Max	26.3	○	
au	Apple	iPhone 16e	26.3	○	
au	Google	Google Pixel 10	16	○	
au	Google	Google Pixel 10 Pro	16	○	
au	Google	Google Pixel 10 Pro Fold	16	○	
au	Google	Google Pixel 10 Pro XL	16	○	
au	SAMSUNG	SCG30	16	○	
au	SAMSUNG	SCG31	16	○	
au	SAMSUNG	SCG32	16	○	
au	SAMSUNG	SCG33	16	○	
au	SAMSUNG	SCG34	16	○	
au	SAMSUNG	SCG35	16	○	
au	SHARP	SH-M33	16	○	
au	SONY	SOG13	16	○	
au	SONY	SOG15	16	○	
au	SONY	SOG16	16	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16	26.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Plus	26.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro	26.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro Max	26.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16e	26.3	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 10	16	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 10 Pro	16	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 10 Pro Fold	16	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 10 Pro XL	16	○	

SoftBank	motorola	XT2403-5	16	○	
SoftBank	motorola	XT2451-5	16	○	
SoftBank	motorola	XT2453-7	15	○	
SoftBank	motorola	XT2507-3	16	○	
SoftBank	motorola	XT2553-6	15	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-A253Z	16	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-F766Z	16	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-F966Z	16	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-S931Z	16	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-S938Z	16	○	
SoftBank	SHARP	A501SH	15	○	
SoftBank	SHARP	A505SH	16	○	
SoftBank	SONY	A401SO	16	○	
SoftBank	SONY	A501SO	16	○	
SoftBank	SONY	A502SO	16	○	

更新日： 2025/12/15

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	**適合**	
docomo	Apple	iPhone 17	26.1	○	
docomo	Apple	iPhone 17 Air	26.1	○	
docomo	Apple	iPhone 17 Pro	26.1	○	
docomo	Apple	iPhone 17 Pro MAX	26.1	○	
au	Apple	iPhone 17	26.1	○	
au	Apple	iPhone 17 Air	26.1	○	
au	Apple	iPhone 17 Pro	26.1	○	
au	Apple	iPhone 17 Pro MAX	26.1	○	
SoftBank	Apple	iPhone 17	26.1	○	
SoftBank	Apple	iPhone 17 Air	26.1	○	
SoftBank	Apple	iPhone 17 Pro	26.1	○	
SoftBank	Apple	iPhone 17 Pro MAX	26.1	○	

更新日： 2025/11/12

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 16e	18.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	FCNT	F-51E	15	○	
docomo	FCNT	F-52E	15	○	
docomo	FCNT	F-53E	14	○	
docomo	Google	Google Pixel 9	16	○	
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro	16	×	
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	16	○	
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro XL	16	×	
docomo	Google	Google Pixel 9a	16	○	
docomo	motorola	M-51E	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51E	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51F	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52E	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52F	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53F	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54D	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54E	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54F	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55D	15	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55E	15	○	
docomo	SHARP	SH-51D	15	○	
docomo	SHARP	SH-51E	15	○	
docomo	SHARP	SH-52E	15	○	
docomo	SHARP	SH-52F	15	○	
docomo	SHARP	SH-53E	15	○	
docomo	SHARP	SH-54E	15	×	
docomo	SONY	SO-51D	15	○	
docomo	SONY	SO-51F	15	○	
docomo	SONY	SO-52D	15	○	
docomo	SONY	SO-52E	15	○	
docomo	SONY	SO-53D	15	○	

au	Apple	iPhone16e	18.6	○	
au	FCNT	FCG02	15	○	
au	Google	Google Pixel 9	16	○	
au	Google	Google Pixel 9 Pro	16	×	
au	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	16	○	
au	Google	Google Pixel 9 Pro XL	16	×	
au	Google	Google Pixel 9a	16	○	
au	KYOCERA	KYG04	14	○	
au	SAMSUNG	SCG22	15	○	
au	SAMSUNG	SCG23	15	○	
au	SAMSUNG	SCG24	15	○	
au	SAMSUNG	SCG25	15	○	
au	SAMSUNG	SCG26	15	○	
au	SAMSUNG	SCG27	15	○	
au	SAMSUNG	SCG28	15	○	
au	SAMSUNG	SCG29	15	○	
au	SAMSUNG	SCG30	15	○	
au	SAMSUNG	SCG31	15	○	
au	SAMSUNG	SCG32	15	○	
au	SAMSUNG	SCG33	15	○	
au	SHARP	SHG14	15	○	
au	SONY	SOG10	15	○	
au	SONY	SOG11	15	○	
au	SONY	SOG12	15	○	
au	SONY	SOG14	15	○	
au	SONY	SOG15	15	○	
au	Xiaomi	XIG03	15	○	
au	Xiaomi	XIG04	15	○	
au	Xiaomi	XIG05	15	○	
au	Xiaomi	XIG07	15	○	
SoftBank	Apple	iPhone16e	18.6	○	
SoftBank	FCNT	A402FC	15	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 9	16	○	

SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro	16	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	16	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro XL	16	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 9a	16	○	
SoftBank	motorola	XT2451-5	15	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-A253Z	15	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-S931Z	15	○	
SoftBank	SAMSUNG	SM-S938Z	15	○	
SoftBank	SHARP	A301SH	15	○	
SoftBank	SHARP	A405SH	15	○	
SoftBank	SHARP	A504SH	15	×	
SoftBank	SHARP	LP-03	15	○	
SoftBank	SONY	A301SO	15	○	
SoftBank	SONY	A302SO	15	○	
SoftBank	SONY	A402SO	15	○	
SoftBank	SONY	A501SO	15	○	
SoftBank	Xiaomi	A301XM	15	○	
SoftBank	Xiaomi	A401XM	15	○	
SoftBank	Xiaomi	A402XM	15	○	
SoftBank	ZTE	A303ZT	14	○	
SoftBank	KYOCERA	A301KC	15	○	

更新日： 2025/4/16

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 15	18.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Plus	18.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Pro	18.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Pro Max	18.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	FCNT	F-51E	14	○	
docomo	FCNT	F-52E	14	○	
docomo	FCNT	MR01	14	○	
docomo	Google	Google Pixel 7a	15	○	
docomo	Google	Google Pixel 8	15	○	
docomo	Google	Google Pixel 8 Pro	15	×	
docomo	Google	Google Pixel 8a	15	○	
docomo	Google	Google Pixel 9	15	○	
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro	15	×	
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	15	○	端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試し下さい。
docomo	Google	Google Pixel 9 Pro XL	15	×	
docomo	Google	Google Pixel Fold	15	○	端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試し下さい。
docomo	SAMSUNG	SC-54E	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55E	14	○	端末を開いた状態では、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を閉じた状態で再度お試し下さい。
docomo	SHARP	SH-51E	14	○	
docomo	SHARP	SH-52E	14	○	
docomo	SHARP	SH-53E	14	○	
docomo	SONY	SO-51E	15	○	
docomo	SONY	SO-52E	14	○	
au	Apple	iPhone 15	18.3	○	
au	Apple	iPhone 15 Plus	18.3	○	
au	Apple	iPhone 15 Pro	18.3	○	
au	Apple	iPhone 15 Pro Max	18.3	○	
au	FCNT	FCG02	14	○	
au	Google	Google Pixel 7a	15	○	
au	Google	Google Pixel 8	15	○	
au	Google	Google Pixel 8 Pro	15	×	

au	Google	Google Pixel 8a	15	○	
au	Google	Google Pixel 9	15	○	
au	Google	Google Pixel 9 Pro	15	×	
au	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	15	○	端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試し下さい。
au	Google	Google Pixel 9 Pro XL	15	×	
au	Google	Google Pixel Fold	15	○	端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試し下さい。
au	SAMSUNG	SCG28	14	○	端末を開いた状態では、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を閉じた状態で再度お試し下さい。
au	SAMSUNG	SCG29	14	○	
au	SHARP	SHG14	14	○	
au	SONY	SOG13	15	○	
au	SONY	SOG14	14	○	
au	Xiaomi	XIG07	14	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15	18.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Plus	18.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro	18.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro Max	18.3	○	
SoftBank	FCNT	A402FC	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7a	15	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8	15	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8 Pro	15	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 8a	15	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 9	15	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro	15	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	15	○	端末を広げた状態では動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。その場合、端末を折りたたんだ状態で再度お試し下さい。
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro XL	15	×	
SoftBank	Google	Google Pixel Fold	15	×	
SoftBank	motorola	XT2403-5	15	○	
SoftBank	motorola	XT2323-7	14	○	
SoftBank	motorola	XT2453-7	14	○	
SoftBank	SHARP	A401SH	15	○	
SoftBank	SHARP	A404SH	14	○	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense9	14	○	
SoftBank	SONY	A401SO	15	○	

SoftBank	SONY	A402SO	14	○	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 14T Pro	14	○	

更新日： 2024/11/29

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	**適合**	
docomo	Apple	iPhone 16	18.0	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Plus	18.0	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Pro	18.0	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 16 Pro Max	18.0	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
au	Apple	iPhone 16	18.0	○	
au	Apple	iPhone 16 Plus	18.0	○	
au	Apple	iPhone 16 Pro	18.0	○	
au	Apple	iPhone 16 Pro Max	18.0	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16	18.0	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Plus	18.0	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro	18.0	○	
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro Max	18.0	○	

更新日： 2024/10/2

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 14	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Plus	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Pro	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 15 Pro Max	17.6	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	FCNT	F-51C	13	○	
docomo	Google	Google Pixel 7a	14	○	
docomo	Google	Google Pixel 8a	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51D	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51E	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52D	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52E	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53D	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53E	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54C	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55C	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
docomo	SAMSUNG	SC-56C	14	○	
docomo	SHARP	SH-51C	14	○	
docomo	SHARP	SH-51D	14	○	
docomo	SHARP	SH-52C	14	○	
docomo	SHARP	SH-52D	14	○	
docomo	SHARP	SH-53C	14	○	
docomo	SHARP	SH-53D	14	○	
docomo	SHARP	SH-54D	14	○	
docomo	SONY	SO-51C	14	○	
docomo	SONY	SO-52C	14	○	
docomo	SONY	SO-53C	14	○	
docomo	SONY	SO-54C	14	○	

au	Apple	iPhone 14	17.6	○	
au	Apple	iPhone 14 Plus	17.6	○	

au	Apple	iPhone 14 Pro	17.6	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.6	○	
au	Apple	iPhone 15	17.6	○	
au	Apple	iPhone 15 Plus	17.6	○	
au	Apple	iPhone 15 Pro	17.6	○	
au	Apple	iPhone 15 Pro Max	17.6	○	
au	Google	Google Pixel 7a	14	○	
au	Google	Google Pixel 8a	14	○	
au	KYOCERA	KYG03	14	○	
au	OPPO	OPG04	13	○	
au	SAMSUNG	SCG16	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
au	SAMSUNG	SCG17	14	○	
au	SAMSUNG	SCG18	14	○	
au	SAMSUNG	SCG19	14	○	
au	SAMSUNG	SCG20	14	○	
au	SAMSUNG	SCG21	14	○	
au	SAMSUNG	SCG24	14	○	
au	SAMSUNG	SCG25	14	○	
au	SAMSUNG	SCG26	14	○	
au	SAMSUNG	SCG27	14	○	
au	SHARP	SHG08	14	○	
au	SHARP	SHG10	14	○	
au	SHARP	SHG11	14	○	
au	SHARP	SHG12	14	○	
au	SONY	SOG06	14	○	
au	SONY	SOG07	14	○	
au	SONY	SOG08	14	○	
au	SONY	SOG09	14	○	
au	Xiaomi	XIG03	14	○	
au	Xiaomi	XIG04	14	○	
au	Xiaomi	XIG05	14	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14	17.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	17.6	○	

SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	17.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.6	○	

SoftBank	Apple	iPhone 15	17.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Plus	17.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro	17.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro Max	17.6	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7a	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8a	14	○	
SoftBank	motorola	XT2323-7	13	○	
SoftBank	OPPO	A302OP	14	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	14	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	14	○	
SoftBank	SHARP	A301SH	14	○	
SoftBank	SHARP	A302SH-s	14	○	
SoftBank	SHARP	LP-02	14	○	
SoftBank	SHARP	LP-03	14	○	
SoftBank	SONY	A201SO	14	○	
SoftBank	SONY	A202SO	14	○	
SoftBank	SONY	A204SO	14	○	
SoftBank	SONY	A301SO	14	○	
SoftBank	SONY	A302SO	14	○	
SoftBank	Xiaomi	A301XM	14	○	
SoftBank	Xiaomi	A401XM	14	○	
SoftBank	ZTE	A303ZT	13	○	
SoftBank	KYOCERA	A301KC	13	○	

更新日： 2024/4/11

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 14	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone SE（第3世代）	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone15	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone15 Plus	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone15 Pro	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	Apple	iPhone15 Pro Max	17.3	○	プレビュー再生できないことがあります。対処方法については、冒頭に記載のご注意(※1)をご確認ください。
docomo	FCNT	F-51B	13	○	
docomo	Google	Google Pixel 8	14	○	
docomo	Google	Google Pixel 8 Pro	14	×	
docomo	Google	Google Pixel Fold	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
docomo	KYOCERA	KY-51B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	SAMSUNG	SC-54D	14	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55D	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
docomo	SHARP	SH-51D	13	○	
docomo	SHARP	SH-52D	13	○	
docomo	SHARP	SH-53D	13	○	
docomo	SHARP	SH-54D	13	○	
docomo	SONY	SO-51D	14	○	
docomo	SONY	SO-52D	14	○	
docomo	SONY	SO-53D	14	○	
au	Apple	iPhone 14	17.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Plus	17.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro	17.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.3	○	
au	Apple	iPhone SE（第3世代）	17.3	○	
au	Apple	iPhone15	17.3	○	
au	Apple	iPhone15 Plus	17.3	○	
au	Apple	iPhone15 Pro	17.3	○	

au	Apple	iPhone15 Pro Max	17.3	○	
au	Google	Google Pixel 6a	14	×	
au	Google	Google Pixel 7	14	×	
au	Google	Google Pixel 7 Pro	14	×	
au	Google	Google Pixel 8	14	○	
au	Google	Google Pixel 8 Pro	14	×	
au	Google	Google Pixel Fold	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
au	KYOCERA	KYG03	13	○	
au	SAMSUNG	SCG22	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
au	SAMSUNG	SCG23	14	○	
au	SHARP	SHG11	13	○	
au	SONY	SOG10	14	○	
au	SONY	SOG11	14	○	
au	SONY	SOG12	14	○	
au	Xiaomi	XIG03	13	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone SE（第3世代）	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone15	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone15 Plus	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone15 Pro	17.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone15 Pro Max	17.3	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	14	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 7	14	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	14	×	
SoftBank	Google	Google Pixel 8	14	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 8 Pro	14	×	
SoftBank	Google	Google Pixel Fold	14	○	端末の表示形態によって、動画再生時に映像領域が一部表示されないことがあります。 その場合、端末を折りたたみ形態で再度お試し下さい。
SoftBank	OPPO	A302OP	13	○	
SoftBank	SHARP	A301SH	13	○	
SoftBank	SHARP	A302SH-s	13	○	

SoftBank	SONY	A301SO	13	○	
SoftBank	SONY	A302SO	13	○	
SoftBank	Xiaomi	A201XM	13	○	

更新日： 2023/9/29

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	**適合**	
docomo	Apple	iPhone 13	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 mini	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 14	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.6	○	
docomo	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.6	○	
docomo	FCNT	F-51C	12	×	
docomo	Google	Pixel 7a	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52D	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51D	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52C	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51C	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53D	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53C	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53B	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56B	13	○	
docomo	SHARP	SH-51C	13	○	
docomo	SHARP	SH-53C	13	○	
docomo	SHARP	SH-54B	13	○	
docomo	SHARP	SH-52C	13	○	
docomo	SHARP	SH-51B	13	○	
docomo	SONY	SO-53C	13	○	
docomo	SONY	SO-53B	13	○	
docomo	SONY	SO-52B	13	○	
docomo	SONY	SO-51B	13	○	
au	Apple	iPhone 13	16.6	○	
au	Apple	iPhone 13 mini	16.6	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro	16.6	○	

au	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.6	○	
au	Apple	iPhone 14	16.6	○	
au	Apple	iPhone 14 Plus	16.6	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro	16.6	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.6	○	
au	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.6	○	
au	FCNT	FCG01	13	○	
au	Google	Pixel 7a	13	○	
au	OPPO	OPG03	13	○	
au	SAMSUNG	SCG12	13	○	
au	SAMSUNG	SCG20	13	○	
au	SAMSUNG	SCG19	13	○	
au	SAMSUNG	SCG14	13	○	
au	SAMSUNG	SCG13	13	○	
au	SAMSUNG	SCG21	13	○	
au	SAMSUNG	SCG15	13	○	
au	SAMSUNG	SCG18	13	○	
au	SHARP	SHG04	13	○	
au	SHARP	SHG08	13	○	
au	SHARP	SHG06	13	○	
au	SHARP	SHG10	13	○	
au	SHARP	SHG07	13	○	
au	SHARP	SHG05	13	○	
au	SONY	SOG08	13	○	
au	SONY	SOG05	13	○	
au	SONY	SOG04	13	○	
au	SONY	SOG03	13	○	
au	Xiaomi	XIG02	13	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14	16.6	○	

SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.6	○	
SoftBank	FCNT	A101FC	13	○	
SoftBank	Google	Pixel 7a	13	○	
SoftBank	SHARP	LP-02	13	○	
SoftBank	SHARP	LP-01	13	○	
SoftBank	SHARP	A102SH	13	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	13	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	13	○	
SoftBank	SHARP	A101SH	13	○	
SoftBank	Xiaomi	A201XM	12	○	
SoftBank	Xiaomi	A101XM	13	○	
SoftBank	BALMUDA	A101BM	12	×	

更新日： 2023/6/15

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 13	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 13 mini	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 14	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.3	○	
docomo	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.3	○	
docomo	FCNT	F-41B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	FCNT	F-52A	12	×	
docomo	LG	L-52A	12	×	
docomo	SAMSUNG	SC-54C	13	○	
docomo	SAMSUNG	SC-55C	13	×	
docomo	SAMSUNG	SC-56C	13	○	
docomo	SHARP	SH-51C	12	○	
docomo	SHARP	SH-52C	12	○	
docomo	SHARP	SH-53C	12	○	
docomo	SONY	SO-51C	13	○	
docomo	SONY	SO-52C	13	○	
docomo	SONY	SO-54C	13	○	
docomo	SONY	SO-53C	12	○	
au	Apple	iPhone 13	16.3	○	
au	Apple	iPhone 13 mini	16.3	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro	16.3	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.3	○	
au	Apple	iPhone 14	16.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Plus	16.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro	16.3	○	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.3	○	
au	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.3	○	

au	Google	Google Pixel 6a	13	○	
au	Google	Google Pixel 7	13	○	
au	Google	Google Pixel 7 Pro	13	×	
au	Google	GR1YH	13	○	
au	KYOCERA	KYG01	12	×	
au	OPPO	OPG04	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG16	13	×	
au	SAMSUNG	SCG17	13	○	
au	SAMSUNG	SCG18	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SHARP	SHG08	12	○	
au	SHARP	SHG09	12	○	
au	SHARP	SHG10	12	○	
au	SONY	SOG06	13	○	
au	SONY	SOG07	13	○	
au	SONY	SOG09	13	○	
au	SONY	SOG08	12	×	
SoftBank	Apple	iPhone 13	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	16.3	○	
SoftBank	Apple	iPhone SE（第3世代）	16.3	○	
SoftBank	Google	G4S1M	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7	13	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	13	×	
SoftBank	Google	Pixel 6 Pro	13	○	
SoftBank	SHARP	A202SH	12	○	
SoftBank	SHARP	A208SH	12	○	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2	12	○	

SoftBank	SONY	A201SO	13	○	
SoftBank	SONY	A202SO	13	○	
SoftBank	SONY	A204SO	13	○	
SoftBank	Xiaomi	A001XM	12	○	
SoftBank	Xiaomi	A101XM	12	○	

更新日： 2022/11/10

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 13	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 mini	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone SE（第3世代）	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 12	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 12 mini	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 12 Pro	15.6	○	
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	15.6	○	
docomo	FCNT	F-51B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	FCNT	F-52B	11	○	
docomo	KYOCERA	KY-51B	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51B	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51C	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52A	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	SAMSUNG	SC-52C	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53A	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	SAMSUNG	SC-53C	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-56B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	SHARP	SH-41A	12	○	
docomo	SHARP	SH-53A	12	○	
docomo	SHARP	SH-54B	12	○	
docomo	SONY	SO-41B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
docomo	SONY	SO-52B	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	Apple	iPhone 13	15.6	○	
au	Apple	iPhone 13 mini	15.6	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro	15.6	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	15.6	○	
au	Apple	iPhone SE（第3世代）	15.6	○	
au	Apple	iPhone 12	15.6	○	

au	Apple	iPhone 12 mini	15.6	○	
au	Apple	iPhone 12 Pro	15.6	○	
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	15.6	○	
au	FCNT	FCG01	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	OPPO	OPG02	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG02	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG04	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG06	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG07	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	SAMSUNG	SCG08	12	○	
au	SAMSUNG	SCG09	12	○	
au	SAMSUNG	SCG13	12	○	
au	SAMSUNG	SCG14	12	○	
au	SAMSUNG	SCG15	12	○	
au	SHARP	SHG03	12	○	
au	SHARP	SHG06	12	○	
au	SHARP	SHG07	12	×	
au	SONY	SOG04	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
SoftBank	Apple	iPhone 13	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone SE（第3世代）	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	15.6	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	15.6	○	
SoftBank	FCNT	A101FC	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
SoftBank	SHARP	A004SH	12	○	
SoftBank	SHARP	A101SH	12	○	
SoftBank	SHARP	A102SH	12	○	
SoftBank	SHARP	A201SH	12	○	
SoftBank	SHARP	LP-01	12	○	

SoftBank	Xiaomi	A101XM	11	○	

更新日： 2022/4/28

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	15.4	○	
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	15.4	○	
docomo	Fujitsu	F-41A	11	×	
docomo	LG	L-41A	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52B	12	×	
docomo	SAMSUNG	SC-53B	12	○	
docomo	SAMSUNG	SC-42A	11	×	
docomo	SHARP	SH-51B	12	○	
docomo	SHARP	SH-54B	11	○	
docomo	SONY	SO-51B	12	○	
docomo	SONY	SO-53B	12	○	
docomo	SONY	SO-52B	11	○	
au	Apple	iPhone 13 mini	15.4	○	
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	15.4	○	
au	Apple	iPhone 12	15.4	○	
au	Apple	iPhone 12 mini	15.4	○	
au	Apple	iPhone SE（第二世代）	15.4	○	
au	Google	Pixel 6	12	×	
au	KYOCERA	KYV48	11	×	
au	OPPO	OPG03	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
au	OPPO	OPG02	11	○	
au	SAMSUNG	SCG10	12	×	
au	SAMSUNG	SCG12	12	○	
au	SAMSUNG	SCV49	11	×	
au	SHARP	SHG04	12	○	
au	SHARP	SHG05	12	○	
au	SHARP	SHV46	11	×	
au	SONY	SOG03	12	○	
au	SONY	SOG05	12	○	
au	SONY	SOG04	11	○	
au	Xiaomi	XIG02	12	○	

au	ZTE	ZTG01	11	○	
SoftBank	Apple	iPhone 13	15.4	○	
SoftBank	Apple	iPhone12 Pro	15.4	○	
SoftBank	Google	G025H	12	○	
SoftBank	Google	G025M	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
SoftBank	Google	G4S1M	12	○	
SoftBank	Google	G5NZ6	12	○	
SoftBank	Google	Pixel 6 Pro	12	×	
SoftBank	LG	A001LG	11	○	
SoftBank	OPPO	A102OP	11	○	
SoftBank	SHARP	901SH	11	○	
SoftBank	SHARP	A101SH	11	○	
SoftBank	SHARP	A102SH	11	○	
SoftBank	SHARP	LP-01	11	○	
SoftBank	SONY	A101SO	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
SoftBank	SONY	A103SO	12	○	動画再生時に映像領域が小さく表示されることがあります。 映像領域が小さく表示される場合は、PCビューアー(DR Viewer S20)よりご確認下さい。
SoftBank	BALMUDA	A101BM	11	○	

更新日： 2021/10/27

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 11	14.7	○	
docomo	Apple	iPhone 12 mini	14.7	○	
docomo	Fujitsu	F-41B	11	○	
docomo	Fujitsu	F-52A	11	○	
docomo	LG	L-51A	11	○	
docomo	LG	L-52A	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-01M	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03L	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04L	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51B	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	11	○	
docomo	SHARP	SH-01M	11	○	
docomo	SHARP	SH-02M	11	○	
docomo	SHARP	SH-04L	11	○	
docomo	SHARP	SH-51A	11	○	
docomo	SHARP	SH-53A	11	○	
docomo	Sony	SO-01M	11	○	
docomo	Sony	SO-03L	11	○	
docomo	Sony	SO-41A	11	○	
docomo	Sony	SO-41B	11	○	
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	14.7	○	
au	Apple	iPhone SE（第二世代）	14.7.1	○	
au	Apple	iPhone 12	14.7	○	
au	KYOCERA	KYG01	11	○	
au	SAMSUNG	SCG01	11	○	
au	SAMSUNG	SCG04	11	○	
au	SAMSUNG	SCG07	11	○	
au	SAMSUNG	SCG08	11	○	
au	SAMSUNG	SCG09	11	○	

au	SAMSUNG	SCV45	11	○	
au	SAMSUNG	SCV47	11	○	
au	SAMSUNG	SCV48	11	○	
au	SHARP	SHG01	11	○	
au	SHARP	SHG02	11	○	
au	SHARP	SHG03	11	○	
au	SHARP	SHV45	11	○	
au	SHARP	SHV47	11	○	
au	SHARP	SHV48	11	○	
au	Sony	SOG01	11	○	
au	Sony	SOV40	11	○	
au	Sony	SOV41	11	○	
au	Sony	SOV43	11	○	
au	Xiaomi	XIG01	11	○	
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	14.7	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	14.7	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	14.7.1	○	
SoftBank	Motorola	XT2071-4	11	○	
SoftBank	OPPO	A001OP	11	○	
SoftBank	SHARP	906SH	11	○	
SoftBank	SHARP	908SH	11	○	
SoftBank	SHARP	A002SH	11	○	
SoftBank	SHARP	A004SH	11	○	
SoftBank	Xiaomi	A001XM	10	○	

更新日： 2021/2/16

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	**適合**	
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	14.4	○	
docomo	Apple	iPhone12	14.4	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	10	○	
docomo	Fujitsu	F-41A	10	○	
docomo	Fujitsu	F-42A	10	○	
docomo	Fujitsu	F-51A	10	○	
docomo	Google	Google Pixel 3a	11	○	
docomo	LG	L-01L	10	○	
docomo	LG	L-41A	10	○	
docomo	LG	L-51A	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02M	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-41A	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-42A	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-51A	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-52A	11	○	
docomo	SAMSUNG	SC-53A	10	○	
docomo	SAMSUNG	SC-54A	10	○	
docomo	SHARP	SH-02M	10	○	
docomo	SHARP	SH-41A	11	○	
docomo	SHARP	SH-51A	10	○	
docomo	Sony	SO-41A	10	○	
docomo	Sony	SO-51A	11	○	
docomo	Sony	SO-52A	11	○	
au	Apple	iPhone 11 Pro	14.4	○	
au	Apple	iPhone SE（第二世代）	14.4	○	
au	Apple	iPhone 12 Pro	14.4	○	
au	KYOCERA	KYV45	10	○	
au	KYOCERA	KYV48	10	○	
au	OPPO	OPG01	10	○	
au	SAMSUNG	SCG01	11	○	
au	SAMSUNG	SCG02	11	○	

au	SAMSUNG	SCG04	10	○	
au	SAMSUNG	SCG06	10	○	
au	SAMSUNG	SCG07	10	○	
au	SAMSUNG	SCV46	10	○	
au	SAMSUNG	SCV48	10	○	
au	SHARP	SHG01	10	○	
au	SHARP	SHG02	10	○	
au	SHARP	SHV43	10	○	
au	SHARP	SHV48	10	○	
au	Sony	SOG01	11	○	
au	Sony	SOG02	11	○	
au	Sony	SOV43	10	○	
au	Xiaomi	XIG01	10	○	
au	ZTE	ZTG01	10	○	
SoftBank	Apple	iPhone 11	14.4	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	14.4	○	
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	14.4	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	11	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	11	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4	11	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	11	○	
SoftBank	LG	901LG	10	○	
SoftBank	LG	A001LG	10	○	
SoftBank	LG	LG K50	10	○	
SoftBank	OPPO	A001OP	10	○	
SoftBank	SHARP	901SH	10	○	
SoftBank	SHARP	908SH	10	○	
SoftBank	SHARP	A001SH	10	○	
SoftBank	SHARP	A002SH	10	○	
SoftBank	Sony	A002SO	11	○	
SoftBank	ZTE	902ZT	10	○	

更新日： 2020/10/7

通信会社	メーカー	型番	OSバージョン	適合	
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	13.5	○	
docomo	Apple	iPhone X	13.5	○	
docomo	Apple	iPhone XS	13.5	○	
docomo	Fujitsu	F-02L	9	○	
docomo	Fujitsu	F-03L	8.1	○	
docomo	Fujitsu	F-01L	8.1	○	
docomo	Fujitsu	F-01M	8.1	○	
docomo	Google	Google Pixel 3	10	○	
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	10	○	
docomo	Google	Google Pixel 3a	10	○	
docomo	HUAWEI	HW-02L	9	○	
docomo	KYOCERA	KY-01L	1.030DC.0002.a	×	
docomo	LG	L-01L	9	○	プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。
docomo	Samsung	SC-02M	9	○	
docomo	Samsung	SC-02L	10	○	
docomo	Samsung	SC-01M	10	○	
docomo	Samsung	SC-01L	10	○	
docomo	Samsung	SC-03L	10	○	
docomo	Samsung	SC-04L	10	○	
docomo	SHARP	SH-04L	10	○	
docomo	SHARP	SH-01L	10	○	
docomo	SHARP	SH-02M	9	○	
docomo	SHARP	SH-01M	10	○	
docomo	SHARP	SH-02L	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
docomo	SHARP	SH-03L	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
docomo	Sony	SO-03L	10	○	
docomo	Sony	SO-01M	10	○	
docomo	Sony	SO-02L	10	○	
docomo	Sony	SO-01L	10	○	
docomo	Sony	SO-04K	10	○	
au	Apple	iPhone 11 Pro	13.5	○	

au	Apple	iPhone XS Max	13.5	○	
au	HUAWEI	HWV33	10	○	
au	KYOCERA	KYV47	10	○	
au	KYOCERA	KYV46	10	○	
au	KYOCERA	KYV45	9	○	
au	LG	LGV36	9	○	プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。
au	Samsung	SCV46	9	○	
au	Samsung	SCV43	10	○	
au	Samsung	SCV44	10	○	
au	Samsung	SCV45	10	○	プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。
au	Samsung	SCV40	10	○	
au	Samsung	SCV41	10	○	
au	Samsung	SCV42	10	○	
au	Samsung	SCV47	10	○	
au	SHARP	SHV44	10	○	
au	SHARP	SHV43	10	○	
au	SHARP	SHV43	9	○	
au	SHARP	SHV45	10	○	
au	SHARP	SHV46	10	○	
au	SHARP	SHV47	10	○	
au	Sony	SOV40	10	○	
au	Sony	SOV41	10	○	
au	Sony	SOV42	10	○	
au	Sony	SOV38	10	○	
au	Sony	SOV39	10	○	
SoftBank	Apple	iPhone 11	13.5	○	
SoftBank	Apple	iPhone XR	13.5	○	
SoftBank	Fujitsu	801FJ	10	○	プレビュー再生が行えないことがあるため、映像再生はダウンロード後の再生を推奨致します。
SoftBank	Google	Google Pixel 3	10	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	10	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	10	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	10	○	
SoftBank	Google	Google Pixel 4	10	○	

SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	10	○	
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	10	○	
SoftBank	HUAWEI	704HW	9	○	
SoftBank	KYOCERA	704KC	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
SoftBank	KYOCERA	NP902KC	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
SoftBank	LG	901LG	9	○	
SoftBank	LG	LGK50	9	○	
SoftBank	SHARP	android one S5	10	○	
SoftBank	SHARP	803SH	10	○	
SoftBank	SHARP	808SH	10	○	
SoftBank	SHARP	901SH	9	○	
SoftBank	SHARP	801SH	10	○	
SoftBank	SHARP	906SH	10	○	
SoftBank	SHARP	NP805SH	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
SoftBank	SHARP	807SH	8.1	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
SoftBank	SHARP	704SH	8.0	○	最新OSより3バージョン以上前のバージョンをお使い頂いている場合、最新バージョンのDR Touchアプリをお使いになれません。
SoftBank	Sony	802SO	10	○	
SoftBank	Sony	901SO	10	○	
SoftBank	Sony	801SO	10	○	